


РОЗКЛАД ЗАПЧАСТИН WM- 3282

№.	Опис	Кіл-ть
1	Кришка корпусу (Housing cover)	1
2	Передня прокладка (Front gasket)	1
3	Втулка ковадла (Anvil Bushing)	1
4	Кільце ущільнювальне (O-ring)	1
5	Ковадло (Anvil)	1
6	Обойма ударного механізму (Hammercage)	1
7	Штифт ударника (Hammer Pin)	1
8	Ударник (Hammer)	1
9	Підшипник R8 (Bearing R8)	1
10	Передня кришка (Front cover)	1
11	Ротор (Rotor)	1
12	Лопатка ротора (Rotor blade)	6
13	Штифт 4x38 (Pin 4x38)	1
14	Циліндр (Cylinder)	1
15	Задня кришка (Rear cover)	1
16	Підшипник R6 (Bearing R6)	1
17	Кільце ущільнювальне (O-ring)	1
18	Болт M5x10 (Bolt M5x10)	1
19	Напрямний клапан (Directional valve)	1
20	Кільце ущільнювальне (O-ring)	1
21	Гофрована прокладка (Corrugated gasket)	1
22	Корпус (Housing)	1
23	Болт M5x72 (Bolt M5 x72)	4
24	Сталева кулька (Steel ball)	1
25	Пружина (Spring)	1
26	Кнопка реверсу (Reversing button)	1
27	Задня накладка (Back pad)	2
28	Болт M8x8 (Bolt M8x8)	1
29	Штифт (Pin)	1
30	Кільце ущільнювальне (O-ring)	1
31	Пружина (Spring)	1
32	Курок (Trigger)	1
33	Штифт (Pin)	1
34	Штифт (Pin)	1
35	Сідло впускного клапана (Intake valve seat)	1
36	Кільце ущільнювальне (O-ring)	1
37	Кільце ущільнювальне (O-ring)	1
38	Кільце ущільнювальне (O-ring)	1



38	Впускний клапан (Intake valve)	1	
39	Пружина (Spring)	1	
40	Кільце ущільнювальне (O-ring)	2	
41	Кришка вихлопу (Exhaust cover)	1	
42	Вхід повітря (Air inlet)	1	